

MATERIALPROVTAGNING FÖR ASBEST I MATERIAL ELLER DAMM

Att tänka på:

Om du tar flera materialprover skall du rengöra verktygen mellan provpunkterna med någon vätska och papper.

Om du tar ett prov på golvmatta, tänk på att även limmet kan behöva analyseras. Ange om du vill ha lim och matta analyserat separat.

Provmängd:

Det behövs ca 2 teskedar av fog, fix eller liknande material. Ett bra minsta mått på övriga material är ca 1/2 deciliter.

Plattor, mattor och skivor bör vara minst 10*10 cm stora.

Förpackning av prover och transport:

Prover som skickas till laboratoriet skall vara **väl förslutna** i dubbla plastpåsar och separerade från beställningsblanketten. Märk provkuvertet med *asbestprov* på utsidan.

Fyll i analysbeställningen:

Det är viktigt att analysbeställningen är korrekt ifylld med bl a önskad analys, önskad svarstid, fakturaadress samt underskriven av beställaren.

OBS! Följesedeln skall vara skild från provet/proverna, d.v.s. ej ha direktkontakt med dem.

Skicka materialproverna och följesedlar till:

Eurofins Environment Sweden AB
Pegasus lab
Box 97
751 03 UPPSALA